



INFO H = right, L = left

links und rechts von der Weichenspitze aus, wenn die Laterne rechts montiert ist, rechts ist also immer die Laternenseite

ACHTUNG: muss in gleicher Lage wie Weichenantrieb montiert werden ggf. muss Schalter auf die Rückseite.

LFT5/RGT5 und LFT8/RGT8 bestücken je nach erforderlichlichem Abstand.

D1 und D2 nur für Taster erforderlich

Leiterplatten bestellt	V0.4	2022-02-21
Board Name: WDisp	Board Version: V0.4	Board Date: 2022.03
File Name: Weichenanzeige4	Last Stored: 08.09.2022 15:25	Sheet: 1/1 A4
Property of LWH brainware. All rights reserved.		